

CalCap Kits d'étalonnage

DISTRIBUTEUR

CellD SARL

+33 4 66 82 82 60

www.celld.com

avs@celld.com



CARACTÉRISTIQUES

- Permet l'étalonnage de turbidimètres et de fluoromètres
- Précis et reproductible
- Aucune manipulation de liquides ou de produits chimiques dangereux
- Deux étalons solides dans un boîtier de protection.

Le kit de calibration Kemtrak CalCap est un accessoire pratique conçu pour un étalonnage facile et fiable des analyseurs TC007 et FL007, équipés de sondes de rétrodiffusion et de fluorescence.

Les CalCaps sont des standards d'étalonnage à l'état solide, sans liquide, qui reproduisent des conditions connues et traçables lorsqu'ils sont appliqués à l'extrémité de la sonde.



La normalisation est le processus d'étalonnage d'un instrument de mesure selon une norme reconnue, garantissant que ses relevés sont cohérents, précis et fiables. Il élimine la variation ou la dérive, permettant de comparer et d'interpréter avec assurance des mesures prises à différents moments ou avec différents instruments. Les CalCaps sont l'outil idéal pour l'assurance qualité et la conformité aux exigences de l'analyse technique des procédés (PAT).

Chaque kit comprend deux standards CalCaps rangés dans un boîtier de protection pratique et étanche.

Pour plus d'informations ou d'assistance pour choisir le bon ensemble CalCap, veuillez nous contacter.

SPÉCIFICATIONS

INSTRUMENTS COMPATIBLES

- TC007-SCAT / TC007-NIR SCAT
- FL007

SONDES COMPATIBLES

- Sondes raccords TriClamp et PG 13,5
- Note : Pour les sondes de Ø12 mm, précisez si la sonde est une version haute température

ÉTALONS INCLUS

- TC007 : Zéro & 4000 FBU
- FL007 : Zéro & 5 FLU / env. 1000 FBU

INCLUS

- 2 x CalCaps
- 1 x Boîtier de protection

DOCUMENTATION

- Instructions (plastifié)
- Certificat d'analyse (COA)

NORMES

- DIN EN ISO 7027-1:2016

Kemtrak est le principal fabricant de photomètres industriels à LED haute performance et de solutions d'automatisation pour l'industrie du génie des procédés.

Kemtrak propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'un large éventail de secteurs, notamment la chimie, la pétrochimie et l'offshore, la biotechnologie, la pharmacie, l'agroalimentaire, les industries papetières, ainsi que l'eau et l'environnement.

Kemtrak dispose de représentants et de personnel de support formés à l'échelle mondiale et est certifié ISO 9001:2015.